

FD 40 serie 2

Deumidificatore



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

I deumidificatori sono riservati all'uso interno.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai deumidificatori e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (civile o CEE);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

INSTALLAZIONE

Posizionare il deumidificatore al centro del locale, e accertarsi che le griglie di ventilazione siano libere da ostruzioni.



Inserire la spina dell'FD 40 serie 2 nella presa.



Fig. 2

La condensa viene scaricata nel serbatoio interno da 10 litri.



Fig. 4

L'FD40 serie 2 può essere fornito con una pompa per la condensa separata.



Fig. 5

La pompa per la condensa è collegata elettricamente alla macchina tramite un collegamento ausiliario incorporato. Rimuovere il serbatoio interno sul retro dell'unità per accedere alla spina di alimentazione.



Sul pannello di controllo anteriore è necessario premere il pulsante con la scritta "PUMP". In questo modo si eviterà l'arresto dell'unità quando si rimuove il serbatoio interno.

Controllo dell'umidità

L'umidostato avvia e arresta automaticamente il compressore della macchina quando vengono raggiunti i livelli di umidità prestabiliti.

Molte applicazioni di deumidificazione richiedono il controllo dell'umidità relativa (RH) a livelli prestabiliti per evitare il ritiro dei materiali, la rottura di intonaci, mobili, quadri, ecc.

L'FD40 serie 2 è stato progettato tenendo conto di questo aspetto e grazie all'umidostato integrato sarà possibile controllare i livelli di umidità desiderati nell'ambiente da deumidificare.



Fig. 3

Accendere l'apparecchio dal pannello frontale e impostare l'umidità desiderata con i tasti "-" e "+".



Impostate l'umidostato utilizzando i tasti "-" e "+" fino al valore di RH% desiderato.

L'RH% minimo impostato è il 30%, ma se si desidera un RH% inferiore, premere due volte il pulsante freccia sotto il 30% e il display passerà a CONT, che significa funzionamento continuo.

Scollegare il deumidificatore quando non viene utilizzato.