

# ASF 950

## Ventilatore industriale



### Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



#### REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

**I ventilatori ASF sono riservati all'uso interno.**

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai ventilatori, e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

#### SICUREZZA ELETTRICA

**NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.**

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (civile);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo;
- Si raccomanda l'utilizzo su prese protette da interruttore salvavita.

#### INSTALLAZIONE

Posizionare l'unità su una superficie piana e stabile.

Apporre il freno alle ruote per evitare movimenti accidentali.

Collegare ad una presa da 220V.

Accendere il ventilatore premendo il pulsante.

Selezionare la velocità con l'apposito regolatore.

Spegnere e scollegare dall'alimentazione elettrica quando si è terminato l'utilizzo.



#### ATTENZIONE!

**Indossare cuffie protettive nelle vicinanze del ventilatore quando funziona a piena potenza (85 dBA a 1 metro).**