

FD 60

Deumidificatore



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

I deumidificatori sono riservati all'uso interno.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai deumidificatori e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (CEE);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

INSTALLAZIONE

Posizionare il deumidificatore al centro del locale, e accertarsi che le griglie di ventilazione siano libere da ostruzioni.

Inserire la spina dell'FD 60 nella presa.

Fig. 1

Collegare il tubo flessibile in modo che l'acqua venga scaricata in un punto desiderato o in un contenitore.



Accendere l'unità con il commutatore rotante.
Posizione 0: OFF
Posizione 1: ON
Accertarsi che l'interruttore sia nella posizione corretta.

Fig. 2

Se il deumidificatore viene utilizzato in un edificio non occupato, o in cui non è possibile effettuare uno scarico per gravità, per evitare di dover svuotare regolarmente un contenitore l'FD 60 può essere fornito con una pompa per la condensa separata.



Un tubo flessibile permette di evacuare l'acqua fino a 20 metri dal punto in cui si trova il deumidificatore.

Controllo dell'umidità

L'umidostato avvia e arresta automaticamente il compressore della macchina quando vengono raggiunti i livelli di umidità prestabiliti.

Molte applicazioni di deumidificazione richiedono il controllo dell'umidità relativa (RH) a livelli prestabiliti per evitare il ritiro dei materiali, la rottura di intonaci, mobili, quadri, ecc.

Il deumidificatore FD60 è stato progettato tenendo conto di questo aspetto e grazie all'umidostato integrato sarà possibile controllare i livelli di umidità desiderati nell'ambiente da deumidificare.

Controllo dell'umidità

L'FD 60 può essere trasportato e stoccato in posizione verticale o orizzontale.



La posizione di lavoro richiede che la gamba di supporto venga dispiegata e fissata prima dell'uso.

Scollegare il deumidificatore quando non viene utilizzato.