

FV 900 S2

Estrattore d'aria



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

I nostri estrattori sono adatti per la ventilazione e l'aspirazione di vapori e polveri **NON** infiammabili o esplosivi.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dagli estrattori, e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 400V. Si collega ad una presa 32 Amps 5p;
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo;
- Si raccomanda l'utilizzo su prese protette da interruttore salvavita.

INSTALLAZIONE

Posizionare l'estrattore su una superficie piana.

Utilizzare solo condotti elicoidali chiusi su applicazioni di ventilazione / estrazione.

Collegare i condotti di aspirazione e soffiaggio.

Fissare bene i condotti per evitare perdite.

Le uscite dei condotti non devono essere posizionate ad altezza uomo.

Mantenere i condotti il più possibile corti e dritti.

Condotti molto lunghi o con molte curvature riducono le prestazioni dell'estrattore.

Utilizzare protezioni all'ingresso quando c'è la possibilità che detriti possano essere risucchiati dall'estrattore.

MESSA IN SERVIZIO

Collegare l'estrattore ad una presa di 400V e accertarsi che l'isolatore sul pannello di controllo sia in posizione ON.

Per avviare la macchina, premere il pulsante START 1 (verde).

Per fermare la macchina, premere il pulsante STOP 0 (rosso).

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.