

G48 DV

Riscaldatore diretto a gas



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- I riscaldatori a gas a combustione diretta hanno una fiamma libera - non collocare questi apparecchi in prossimità di materiali infiammabili;
- Non dirigere mai l'aria calda verso la bombola del gas;
- Non utilizzare mai questo riscaldatore senza il suo coperchio;
- Non utilizzare il riscaldatore in cantine, scantinati o locali interrati;
- Non piegare mai il tubo del gas;
- Il riscaldatore deve essere isolato dalla bombola del gas per mezzo di una valvola;
- In caso di perdita di gas, spegnere il riscaldatore e contattare immediatamente il fornitore;
- Non ostruire le sezioni di entrata o uscita dell'unità;
- Non utilizzare in condizioni bagnate;
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla bombola del gas dopo l'uso.

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RISCONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (CEE);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

INSTALLAZIONE

Posizionare il riscaldatore su una superficie piana, il più lontano possibile da materiali infiammabili e zone a rischio.

Accendere l'interruttore e controllare che la ventola si avvii.



Collegare il tubo flessibile dell'unità alla bombola del gas.



Premere il pulsante della valvola del gas.

Premere più volte l'accendino piezoelettrico fino all'accensione della fiamma.



Quando la fiamma è accesa, premere il pulsante della valvola per circa 10 secondi. Se il riscaldamento si arresta quando si rilascia il pulsante della valvola, attendere un minuto e ripetere l'operazione di avvio tenendo premuto più a lungo il pulsante della valvola.



Regolare la pressione del gas in funzione della potenza termica desiderata ruotando la manopola in senso orario o antiorario.

Per spegnere il riscaldatore chiudere la valvola della bombola del gas. Lasciar ruotare la ventola fino allo spegnimento della fiamma, quindi spegnere l'interruttore.

**LE MACCHINE POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE,
IN CASO DI DUBBI SULL'UTILIZZO CONTATTARE
IMMEDIATAMENTE NOLO CLIMAT.**