

ID 35

Riscaldatore a gasolio



Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non bloccare le aperture e le griglie di ventilazione;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nelle loro vicinanze;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

SICUREZZA ELETTRICA

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (CEE);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.

INSTALLAZIONE

Posizionare il riscaldatore su una superficie piana.

Posizionare il più lontano possibile da materiali infiammabili.

Non utilizzare in zone a rischio.

Non posizionare lo scarico dei fumi in prossimità di finestre aperte o di materiali infiammabili.

Lasciare almeno un metro di spazio intorno al riscaldatore.

Rimuovere il coperchio di protezione e installare il camino di scarico dei fumi (lunghezza: 1 metro).



Montare il condotto flessibile sul davanti della macchina.
Lunghezza massima 8 metri x 300 mm di diametro.
Assicurarsi che il tubo dell'aria sia fissato correttamente.



Se necessario, collegare il termostato a distanza.



Riempire il serbatoio del carburante.



Collegare l'unità all'alimentazione elettrica.
Posizione 1: il riscaldatore inizia a funzionare.



Se il riscaldatore esaurisce il carburante, l'indicatore di blocco si accende. Riempire il serbatoio e premere il pulsante di reset.

Non scollegare l'alimentazione durante il funzionamento per evitare danni.

Se l'alimentazione elettrica viene scollegata mentre il riscaldatore è acceso, potrebbe essere necessario resettare l'unità. Togliere il cappuccio protettivo e premere il pulsante di reset.



Per spegnere il riscaldatore, portare l'interruttore in posizione 0. Il bruciatore si spegnerà, ma la ventola continuerà a funzionare per raffreddare la camera di combustione. Poi si fermerà automaticamente.