

# Riscaldatore elettrico ad olio



## Istruzioni d'uso e regole di sicurezza



### REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

**I riscaldatori elettrici sono riservati ad un uso interno.**

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo da una persona competente, che abbia letto e compreso le presenti istruzioni d'uso;
- Controllare lo stato della macchina prima dell'utilizzo. Se l'unità mostra segni di danneggiamento, contattare immediatamente il fornitore;
- Non utilizzare mai questo apparecchio se siete malati, stanchi o sotto l'effetto di alcool o droghe;
- Non utilizzare in ambienti bagnati;
- Non coprire o modificare in alcun modo l'unità;
- Tenere bambini e animali lontani dai riscaldatori e non lasciarli mai soli nel locale in cui vengono utilizzati;
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dopo l'uso.

### SICUREZZA ELETTRICA

**NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SE VENGONO RICONTRATI DEI DANNI.**

- Questa unità richiede un'alimentazione elettrica di 220V. Si collega ad una presa 16 Amps (civile);
- Controllare sempre le spine e i cavi prima di collegarli;
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che sia conforme alle norme e che sia completamente srotolata durante l'uso;
- Non posare i cavi elettrici in ambienti bagnati o umidi;
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento;
- Non tirare mai per il cavo.

**In caso di dubbi, contattate immediatamente Nolo Climat.**

### INSTALLAZIONE

- Posizionare il riscaldatore su una superficie piana e utilizzare solo il posizione verticale.
- Collegare il cavo alla presa di alimentazione elettrica.
- Ruotare la manopola di accensione del termostato in senso orario, posizionare su "MAX" e premere gli interruttori su ON in base alla potenza desiderata (1,1 o 2,5 kW).
- Una volta raggiunta la temperatura desiderata, ruotare la manopola del termostato in senso antiorario fino a quando la luce si spegne.
- Per avere una protezione antigelo, ruotare la manopola del termostato su "MIN" per mantenere i 5 gradi.
- Quando l'unità non è in uso, spegnere e scollegare la presa, non avvolgere il cavo sull'unità fino a quando non si è completamente raffreddata.



N.B. La posizione degli interruttori e il comando del termostato possono differire.

## ATTENZIONE

- Assicurarsi che l'unità sia scollegata e fredda prima di pulirla.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare o per spostare l'unità.
- Non utilizzare in bagno o sotto la doccia.
- È normale che i radiatori ad olio producano rumore durante l'uso.
- Estendere completamente il cavo durante l'uso e tenerlo lontano da superfici calde.
- Non permettere che i cavi entrino in contatto con oggetti, spigoli vivi o superfici che potrebbero danneggiarli.
- Se possibile, evitare di utilizzare prolunghe. Se l'uso di prolunghe è inevitabile, non eccedere la lunghezza di 15 metri.